



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внешний дисковод CD/DVD USB 2.0



СОДЕРЖАНИЕ

1. Руководство по установке драйверов	3
2. Внимание	3

1. Руководство по установке драйверов

Установка для Windows98

1. Подключите внешний дисковод к USB-порту компьютера с помощью USB-кабеля. Windows обнаружит новое оборудование и предложит «добавить/удалить оборудование», нажмите «Далее».
2. Нажмите «Поиск драйвера автоматически», нажмите «Далее».
3. Нажмите «Дисковод» (floppy disk drive), вставьте диск с драйверами в дисковод, нажмите «Далее».
4. Windows обнаружит диск. Подождите пока Windows скопирует все файлы в систему. На экране отобразится «USB to IDE adapter». Нажмите «Готово».
5. Затем вы обнаружите новый диск в папке «Мой компьютер». Системы Windows ME, Windows 2000 и Windows XP поддерживают технологию Plug and Play. Это значит, что драйвер устанавливается автоматически.

2. Внимание

1. Если новый диск не отображается в «Моем компьютере», проверьте, есть ли «Универсальный хост-контроллер USB» (USB Universal Host Controller) в «Мой компьютер - Панель управления – Система -Диспетчер дисков». Если вы не можете его найти, вам необходимо перезагрузить компьютер, в BIOS. В Настройке функций чипсета или Интегрированных периферийных устройствах, измените «On Chip USB» на «Включено». Затем сохраните и перезагрузите компьютер, проверьте, найден ли USB CD-ROM теперь.
2. Если вы обнаружите, что работа привода идет не очень гладко, подключите к приводу внешнее питание.
3. Пожалуйста, не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно. Повреждения, вызванные несанкционированным ремонтом, не покрываются гарантией.
4. Лазерный луч может быть опасен для глаз. Не смотрите прямо на луч.
5. Не ставьте диск рядом с предметами, которые имеют сильное излучение.
6. Положите диск на плоский рабочий стол. Не ставьте его на какой-либо неустойчивый объект. Не подвергайте привод легкому давлению, чтобы гарантировать правильную работу привода.